

Détartrage.

Rencontrez-vous l'un des problèmes suivants ?

1. La cafetière coule trop lentement.
2. La cafetière fait un bruit de crachotement.
3. Le café est moins chaud.
4. La cafetière fait beaucoup de vapeur.

Ces symptômes indiquent que la cafetière est entartrée. Un détartrage régulier est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil. Cela peut varier selon les régions. Nous conseillons de faire un détartrage au minimum toutes les 40 utilisations.

Nous vous recommandons l'EcoDecalk de De'Longhi qui convient parfaitement à votre appareil. Il est efficace sans être agressif.



Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.