


## Ma machine à café automatique fait un bruit sourd et ne donne pas de café.



Si vous entendez ce genre de bruit alors que le réservoir est rempli et que tout semble normal, il est possible qu'il y ait un peu d'air dans le circuit hydraulique de l'appareil. Un amorçage de la pompe est nécessaire. Il suffit alors de bien suivre les étapes suivantes:

1. Allumez l'appareil avec la touche on / off.
2. Placez un récipient sous la buse vapeur.
3. Tournez complètement le bouton vapeur pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'il produise de l'eau. Ne soyez pas étonné du bruit qu'il fait (cette procédure peut varier selon les appareils mais est indiquée dans chaque mode d'emploi).

**Avertissement :** *l'appareil va produire de la vapeur et ou de l'eau chaude.*

4. Fermez le bouton vapeur.
5. Les lampes "alerte" vont s'éteindre, et l'appareil va clignoter pour signaler qu'il est en préchauffage.
6. Ensuite, les lampes vont cesser de clignoter et l'appareil sera de nouveau prêt pour vous servir votre espresso préféré.

Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.